



A5528K

中文简易说明书(簡易中国語版)





术语

- ① 手机链安装孔
- ② 外部设备接口
- ③ 单触键
- ④ OK键
- ⑤ 电话簿键
- ⑥ 电子邮件键
- ⑦ 通话键
- (8) ★/静音键
- ⑨ 天线(内置式) 10 听筒
- (1) 主显示屏

- ① 推移键
- (13) 照相机键
- ① EZ键
- 的 退格/备忘录键
- 16 结束/电源键
- (7) 数字键盘
- 18 #键
- (19) 麦克风
- 20 防止犯罪蜂鸣器
- 21) 近景模式选择开关
- 22 照相机(镜头)

- 23 耳机插孔
- 24 语音阅读键
- 25 扬声器
- 26 摄影灯/简易灯
- 27 红外线端口
- 28 充电端口
- 29 电池组件盖 (电池组件仓)
- 30 副显示屏
- ③ 来电指示灯

开启或切断电源

●开启电源

按住「劉一秒钟以上。

●切断电源

按住「劉两秒钟以上。

使用EZweb缺省设定

注册EZweb服务后,您才能够收发电子邮件或使用EZweb功能。在开始收发电子邮件或使用EZweb功能前,请您利用缺省设定。缺省设定将自动设置您的电子邮箱地址。

在待机画面:按下濕。→按下 @【OK】(开始利用缺省设定)。→按下 @【OK】。

检查您自己的电话号码/电子邮箱地址

在待机画面:按下 ◎。→按下 🔐 (在画面上显示您的电话号码和电子邮箱地址)。

拨打和接听电话

●拨打电话

从待机画面: 输入您想要拨打的电话号码。→ 按下 (豐)。

结束通话:按下 [4]。

●接听电话

在电话铃声响起时,按下 (豐)。

保存和重拨电话簿内登记号码

●保存电话号码

在待机画面:按下 后再按下 【新規】(添加),→ 输入姓名后再按下 ◎ 【OK】。

- → 选择「直接入力」(直接输入) 后再按下 ⑥【選択】(选择)。→ 輸入电话号码后再按下 ⑥【OK】。→ 选择「入力しない」(不輸入) 后再按下 ⑥【選択】(选择)。→ 检查内容后再按下 《【登録】(结束)。
- ●重拨电话簿内电话

在待机画面:按下。→按下 ② 选择想要拨打的电话号码。→按下 。

发送和接收 (阅读) 电子邮件

●发送电子邮件

在待机画面: 按下 ━ , 选择[Eメール](电子邮件)后再按下 ◎ 【選択】(选择)。→ 选择[新規作成](编辑新邮件)后再按下 ◎ 【選択】(选择)。→ 选择[直接入力](直接输入)后再按下 ◎ 【選択】(选择)。→ 按照屏幕的画面说明,依次输入收件人的电子邮箱地址,邮件主题和信息内容。按下 □ □ 【送信】(发送)。

●接收(阅读) 电子邮件

当您接收到电子邮件时,手机会发出通知音,并且在待机画面上显示新到邮件信息「新着Eメール△件」(新到邮件△件)。

选择「新着Eメール」(新)并按下 ⑥【確認】(查看)。→ 选择相应的文件夹,再按下 ⑥ 【選択】(选择)。→ 选择您想要阅读的电子邮件,按下 ⑥【表示】(显示)。

使用照相机 (照片)

在待机画面: 按下 (a) , 选择 [フォト(壁紙)] (照片(墙纸))后再按下 (⑥ 【選択】(选择) → 按下 (⑥ 【撮影】(拍摄)。→ 按下 (⑥ 【保存】(保存)。

如何拨打国际长途电话

举例 想要拨打美国长途电话 212-123-000

其它手机功能

●静音模式

在待机画面:按住 🐑 一秒钟以上。

想要取消静音模式,则重复上述步骤。

- ●接收语音信息
 - ・设定

在待机画面:按住 👰 一秒钟以上。

想要取消接收语音信息,则重复上述步骤。

播放

在待机画面: 按下 ∰ 。→ 选择「メモ再生」(播放语音信息)并按下 ◎ 【選択】。→ 选择您想接听的语音信息并按下 ⑥ 【再生】(播放)。

如需咨询. 请联系

au客户服务中心(综合信息)

- ●从座机上请拨打免费电话: 0077-7-111 (免费)
- ●从手机上请拨打免费电话: 157 (免费)